

OPCIONES DEL MENÚ DE

Para más información acerca del BioClockPlus, refiérase a la sección de descargas de nuestra página web.



BioClockPlus
www.BioTrackSoftware.com

Para acceder al menú del dispositivo oprima el botón 

1) Usuario

-  - **Nuevo:** Permite agregar empleados.
-  - **Administrar:** Permite modificar o borrar empleados existentes.
-  - **SMS:** Manejo de mensajes cortos para mostrar a los empleados cuando marcan.
-  - **Cód.Trabajo:** Categorías que se pueden usar para clasificar las actividades de los empleados.
-  - **Acceso:** Configura las opciones de control de acceso (puertas).

2) Conexión

-  - **Dir IP:** Configura los parámetros para conexión por red TCP/IP.
-  - **RS232/485:** Configura los parámetros para conexión por RS232/485/USB.
-  - **Seguridad:** Especifica el número del lector y la clave para la comunicación. Además permite configurar la impresión de tiquetes.
-  - **WiFi:** Configura la red inalámbrica.
-  - **Inalámbrica:** Lista de redes inalámbricas disponibles.
-  - **Wiegand:** Configura parámetros Wiegand.

3) Sistema

-  - **Parámetros:** Formato de fecha, ajustes de sonido, etc.
-  - **Datos:** Permite borrar marcas, administradores e imágenes.
-  - **Actualizar:** Aplica una actualización del dispositivo provista por el fabricante.
-  - **Teclado:** Permite configurar teclas rápidas para algunas funciones.
-  - **Despliegue:** Parámetros sobre la forma de ver los datos en la pantalla.
-  - **Opc. Fábrica:** Restablece todas las opciones a las configuradas desde la fábrica.
-  - **Timbre:** Permite configurar timbres para anuncios de cambio de turnos.
-  - **Varios:** Opciones de energía, idioma, etc.

4)  **Fecha Hora:** Modifica la fecha y la hora del dispositivo. Configura horario de verano.

5)  **Mem USB:** Descarga/Carga usuarios, marcas, fotos, imágenes, SMS por medio de llave USB.

6)  **Auto Test:** Prueba de los diferentes componentes del dispositivo.

7)  **Reg Asist.** Permite ver un reporte de las marcas hechas por los empleados.

8)  **Sys Info:** Número de empleados, cantidad de marcas, espacio libre, etc.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN


Para más información refiérase a la sección de descargas de nuestra página web.



BioClock


www.BioTrackSoftware.com

1)



Atornille la base a una superficie sólida, por ejemplo una pared.

2)




Inserte el dispositivo a la base.

3)




Atornille la parte inferior del dispositivo a la base.

4)




Forma correcta de colocar el dedo en el lector de huellas.




Coloque el dedo de frente (horizontalmente) sobre la superficie del sensor. El dedo debe estar en el centro del sensor.


Forma incorrecta de colocar el dedo en el lector de huellas.




Vertical



Fuera del centro



Inclinado




Muy abajo

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PARA CONTROL DE ACCESO


Para más información refiérase a la sección de descargas de nuestra página web.

www.BioTrackSoftware.com

1 Esquema general de la conexión



2 Conexión con la computadora




La computadora puede tener dirección IP dinámica.

La computadora debe tener dirección IP fija, ejemplo: 192.168.1.100
El dispositivo debe tener dirección IP en el mismo rango, ejemplo: 192.168.1.201


3 Conexión de la cerradura

a) Cerraduras Fail Safe: Ejemplo: Electromagnéticas y Picaportes

Usando una fuente 12V/3A:




Usando dos fuentes 12V/1.5A:




b) Cerraduras Fail Secure: Ejemplo: Recibidores Eléctricos Normalmente Abiertos

Usando 1 fuente 12V/3A:



Usando 2 fuentes 12V/1.5A:




Importante: La longitud del cable entre el dispositivo y la fuente de poder debe ser menor a 3 metros.

4 Conexión de otros accesorios


Botón



Sensor



Alarma



Timbre

