OPCIONES DEL MENÚ

Para más información refiérase a la sección de descargas de nuestra página web.



1) ॡ Gestión de usuario

- Nuevo usuario: Permite agregar usuarios.

- Todos los usuarios: Permite modificar o borrar empleados existentes.

- Estilo de pantalla: Cambia la apariencia de todos los usuarios.

🙀 Privilegio

- Definido usuario de rol: Permite crear perfiles de usuario para el acceso al menú.

3) **SE** Opción de comunicación

- Ethernet: Configura los parámetros para conexión por red TCP/IP - Comunicación serial: Configura los parámetros para conexión por RS232/485/USB - Conexión PC: Especifica el número de lector y la clave para la comunicación.

- WiFi: Muestra la lista de redes disponibles y permite configurar la red inalámbrica. - Configuración wiegand: Configura parámetros wiegand para comunicar dos dispositivos entre sí.

-ADMS: Configuración de parametros para servidor de ADMS Cloud.

4) X Sistema

- Fecha y Hora: Permite configurar los parámetros de fecha y hora.

Permite configurar los parámetros relacionados a las marcas de los usuarios. - Asistencia:

- Huella: Permite configurar los parámetros relaciones con la lectura de huellas.

- Resetear: Nos permite reiniciar el equipo.

- Actualizar USB: Nos permite realizar actualizaciones al firmware.

5) M Personalizar

- Interfaz de usuario: Parámetros sobre la forma de ver los datos en la pantalla. Permite configurar los parámetros de voz y volumen. - Voz:

Permite configurar timbres para anuncios de cambio de turnos. - Tiempos de sirena: - Opciones estado fichaje: Permite configurar las opciones relacionadas con las marcas. - Resetear, función teclas: Permite configurar teclas rápidas para algunas funciones.

🧗 Gestor de datos

- Borrar datos: Permite borrar marcas, administradores e imágenes. - Copia de seguridad datos: Permite realizar respaldo de información del dispositivo.

- Restaurar datos: Permite restaurar desde copia de seguridad. 7) 🍶 Acceso

> - Opción de acceso: Permite la configuración de parámetros de las cerraduras, sensores y alarma.

- Programar tiempo: Permite configurar los ingresos a los usuarios. - Vacaciones: Permite agregar días de vacaciones o festivos. - Grupos de acceso: Permite crear grupos para control de acceso.

-Verificación combinada: Habilita la apertura de puertas por dos o más usuarios combinados.

- Configuración antipassback: Permite habilitar la función de antipassback. - Opción de coacción: Configuraciones para desbloqueo de alarma.

8) Sestión USB

- Descarga - Subida:

Descarga/Carga usuarios, marcas, fotos, imágenes por medio de memoria USB.

Opción de descarga: Permite cambiar los parámetros de descarga.

9) 📢 Búsqueda de asistencia

- ID de usuario: Permite ver un reporte de las marcas hechas por los empleados.

10) 🥦 Impresión

- Ajustes campo datos: Permite la selección de la información que queremos imprimir.

- Ajuste impresión: Permite realizar ajuste de impresión.

11) See Mensaje

- Mensajes públicos: Permite configurar mensajes a todos los usuarios. - Mensajes personales: Permite configurar mensajes específicos a usuarios.

- Lista de borradores SMS

- Opción de mensaje

12) **h** Incidencia

- Nueva incidencia

- Nuevo código de trabajo

- Todas las incidencias: Permite ver los códigos de trabajo existentes.

- Opción de incidencias

- Opciones de configuración de código de trabajo.

13) Pruebas

- Probar todo

- Test LCD

- Test voz

- Test teclado

- Test sensor huella

- Test reloj RTC

14) 🏡 Información de sistema

- Capacidad de equipo: Nos permite ver la capacidad del equipo.

- Información equipo: Nos permite ver la información del dispositivo como número de serie,


dirección MAC, etc.

- Firmware info. Nos permite ver la información de firmware.

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

Para más información acerca del BioClock, refiérase a la sección de descargas de nuestra página web.






Atornille la base a una superficie sólida, por ejemplo una pared.




Inserte el dispositivo a la base.



Atornille la parte inferior del dispositivo a la base.




Forma correcta de colocar el dedo en el lector de huellas.





Coloque el dedo de frente (horizontalmente) sobre la superficie del sensor. El dedo debe estar en el centro del sensor.

Forma incorrecta de colocar el dedo en el lector de huellas.



Vertical Fuera del centro





a del centro Inclinado

lo Muy abajo